

NR-152 B/3*	2,2	3	6,3	H (m)	50					46,5	45	42	39	36	32	27	22	17	12	
NR-152 B/4*	3	4	7,8		68						62	60	56	52	47	42	36	29	23	16
NR-152 B/5*	4	5,5	10,5		85						78	75	70	65	59	52	45	37	29	20
NR-152 B/6*	5,5	7,5	12,2		102						93	90	84	78	72	63	54	45	35	24
NR-152 B/7*	5,5	7,5	12,2		119						109	105	98	91	83	74	63	52	41	28
NR-152 B/8*	7,5	10	16,3		136						124	120	112	104	95	84	72	59	47	32
NR-152 B/9*	7,5	10	16,3		153						140	135	126	117	107	95	81	67	52	36
NR-152 B/10*	7,5	10	17,5		170						156	150	140	130	119	105	90	74	58	40
NR-152 B/11*	9,2	12,5	19,9		187						172	165	154	143	131	116	99	82	64	44
NR-152 B/12*	9,2	12,5	20,5		204						187	180	168	156	142	126	108	89	70	48
NR-152 B/13*	11	15	23,7		221						203	195	182	169	155	137	117	96	76	52
NR 152 B/14*	11	15	23,7		238						218	210	196	182	167	147	126	104	81	56
NR-152 B/15*	13	17,5	27,7		255						234	225	210	195	179	158	135	111	87	60
NR-152 B/16*	13	17,5	27,7		272						250	240	224	208	191	168	144	118	93	64
NR-152 B/18*	15	20	30,4		306						280	270	252	234	214	189	162	133	104	72
NR-152 B/19	15	20	30,4		323						296	285	266	247	226	200	171	140	110	76
NR-152 B/21	18,5	25	38		357						327	315	294	273	250	220	189	155	122	84
NR-152 B/23	18,5	25	38		391						358	345	322	299	273	241	207	170	133	92
NR-152 B/26	22	30	43,7		442						405	390	364	338	309	273	234	192	150	104
NR-152 B/30	26	35	53,3	540						495	474	453	422	385	340	285	230	175	126	

Livello minimo di battente alla cerniera di montaggio